

1	<p>へいめんけずりや みぞを かこう するときは フライスばんをつかいます。</p> <p>Heimen-kezuri ya mizo o kakou surutokiwa furaisu-ban o tsukai masu.</p>	<input checked="" type="radio"/> はい hai	<input type="radio"/> いいえ iie
2	<p>かいてんするじくや はぐるまなどを うごかなくする ぶひんは「ピン」です。</p> <p>Kaiten suru jiku ya haguruma nado o ugokanaku suru buhin wa 「pin」 desu.</p>	<input type="radio"/> はい hai	<input checked="" type="radio"/> いいえ iie
3	<p>このはぐるまは ウォームギア です。</p> <p>Kono haguruma wa uomu-gia desu.</p> 	<input type="radio"/> はい hai	<input checked="" type="radio"/> いいえ iie
4	<p>はぐるまの ピッチえんは はすう と モジュールの かけざんで けいさん します。</p> <p>Haguruma no picchi-en wa hasuu to mojuuru no kakezan de keisan shimasu.</p>	<input checked="" type="radio"/> はい hai	<input type="radio"/> いいえ iie
5	<p>きかいの てんけんは きかいが こわれていないことなどを みます。</p> <p>Kikai no tenken wa kikai ga kowarete inai koto nado o mi masu.</p>	<input checked="" type="radio"/> はい hai	<input type="radio"/> いいえ iie
6	<p>マイクロメータで はかるときは はかるちからを おなじに するため ラchetteストップをつかいます。</p> <p>Maikuro-meeta de hakaru toki wa hakaru chikara o onaji ni surutame ratchetto-sutoppu o tsukai masu.</p>	<input checked="" type="radio"/> はい hai	<input type="radio"/> いいえ iie
7	<p>あぶらの もれを そのままにしておく と ゆかが すべりやすくなり あぶない です。</p> <p>Abura no more o sonomama ni shiteoku to yuka ga suberi yasuku nari abunai desu.</p>	<input checked="" type="radio"/> はい hai	<input type="radio"/> いいえ iie
8	<p>あたらしいあぶら (じゅんかつゆ) よりも すこしよごれていても つかい なれた あぶらのほうが きかいのぶひんが きずつくのを ふせぎます。</p> <p>Atarashii abura (Junkatsu-yu) yorimo sukoshi yogorete itemo tsukai nareta abura no houga kikai no buhin ga kizu tsukuno o fusegi masu.</p>	<input type="radio"/> はい hai	<input checked="" type="radio"/> いいえ iie
9	<p>せんばんは はものを かいてんさせて かこう します。</p> <p>Senban wa hamono o kaiten sasete kakou shimasu.</p>	<input type="radio"/> はい hai	<input checked="" type="radio"/> いいえ iie
10	<p>ものを こわさないで おこなう けんさを ひはかいけんさといいます。</p> <p>Mono o kowasanai de okonau kensa o hihakai-kensa to ii masu.</p>	<input checked="" type="radio"/> はい hai	<input type="radio"/> いいえ iie

11	くうきのもれを みつげるときは けんさするばしょに せっけんすいをぬると みつけやすい です。 Kuuki no more o mitsukeru toki wa kensa suru basho ni sekken-sui o nuru to mitsuke yasui desu.	<input checked="" type="radio"/> はい	<input type="radio"/> いいえ
12	くうきあつは ゆあつより ちからが おおきいばしょで つかわれます。 Kuukiatsu wa yuatsu yori chikara ga ookii basho de tsukaware masu.	<input type="radio"/> はい	<input checked="" type="radio"/> いいえ
13	くうきあつの はいかんの ドレンコックは みずを のぞくときに つかいます。 Kuukiatsu no haikan no doren-kokku wa mizu o nozoku toki ni tsukai masu.	<input checked="" type="radio"/> はい	<input type="radio"/> いいえ
14	あぶら (さどうゆ) のなかに みずを たくさん いれると うごきがよくなります。 Abura (sadou-yu) no naka ni mizu o takusan ireru to ugoki ga yoku nari masu.	<input type="radio"/> はい	<input checked="" type="radio"/> いいえ
15	でんきのスイッチは でんりゅうの オン・オフに つかいます。 Denki no suicchi wa denryuu no on・ofu ni tsukai masu.	<input checked="" type="radio"/> はい	<input type="radio"/> いいえ
16	でんきの 3つのようそは でんりゅう・でんあつ・ていこう です。 Denki no 3tsu no youso wa denryuu・den'atsu・teikou desu.	<input checked="" type="radio"/> はい	<input type="radio"/> いいえ
17	かわいた ゴムは でんきを よく とおします。 Kawaita gomu wa denki o yoku tooshi masu.	<input type="radio"/> はい	<input checked="" type="radio"/> いいえ
18	ガスを つかって ぶひんを きるときは めを まもるメガネを かけます。 Gasu o tsukatte buhin o kiru toki wa me o mamoru megane o kake masu.	<input checked="" type="radio"/> はい	<input type="radio"/> いいえ
19	シンナーを つかうばしょでは たばこを すうことが できます。 Shinnaa o tsukau basho dewa tabako o suu koto ga deki masu.	<input type="radio"/> はい	<input checked="" type="radio"/> いいえ
20	ボールばんで あなを あけるときは めのの てぶくろを します。 Booru-ban de ana o akeru toki wa nuno no tebukuro o shimasu.	<input type="radio"/> はい	<input checked="" type="radio"/> いいえ